

הוראות הפעלה להכנת המשאבה לשימוש בשבת באמצעות שעון שבת חיצוני

משאבות החלב ארדו קליפסו דו צדדית Ardo Calypso Double וארדו קליפסו Ardo Clypso הן משאבות דיגיטליות מתקדמות שיכולות לפעול בשבת עם שעון שבת חיצוני בצורה פשוטה נוחה ויעילה.

להכנת המשאבה לשבת יש לפעול לפי סדר ההוראות הבאות:

1. חברי את ספק הכח של המשאבה לשקע בקיר.
2. הפעילי את המשאבה כך שאת מכוונת את העוצמה (Vacuum) והמהירות (Cycles) של המשאבה לשלב השאיבה הרציפה אליו את רגילה. (Vacuum - עוצמה גבוהה, Cycle גירוי/מהירות נמוכה)
3. נתקי את ספק הכח מהשקע בקיר, מבלי לכבות את המשאבה. פעולה זו תשמור על התוכנית האחרונה שלך במהלך השבת. (הגדרות העוצמה והמהירות יישמרו כפי שכיוונת אותם)
4. כווני את שעון השבת לזמנים שבהם תרצי לשאוב.
5. חברי את ספק הכח החשמלי של המשאבה לשעון שבת. כשיגיע המועד לפיו כיוונת את השעון שבת, המשאבה תתחיל לפעול בדיוק לפי התוכנית שכיוונת, כך שלא תצטרכי לכוון את הכפתורים מחדש.

מספר דגשים חשובים לשמירה על תקינות המשאבה:

1. יש להתחבר לסט השאיבה בשבת סמוך מאוד למועד שבו כיוונת את המשאבה לפעול. אין לתת למשאבה לפעול ללא התחברות לערכת השאיבה. לדוג' אם כיוונת את שעון השבת לפעולה בין 14:00-14:15, עלייך לשאוב במועד זה ולא לתת למשאבה לפעול מבלי שאת מחוברת לסט השאיבה.
2. במידה והינך משתמשת גם בסוללות, חשוב להקפיד להוציא את הסוללות טרום החיבור של המשאבה לחשמל ו/או לשעון השבת.

לכל שאלה והתייעצות מוזמנת לפנות לשרות לקוחות

054-3030148 | 09-7902306

